

## FICHES PRATIQUES



Décor en relief, réalisé avec un pochoir.

### Créer un décor au pochoir

Faites appel à votre imagination avec la décoration au pochoir ! Réclamant surtout de la précision, cette technique est idéale pour débiter en peinture décorative. Elle d'adapte à tous les intérieurs et à tous les supports suffisamment lisses. Il s'agit surtout de bien préparer votre projet : où placer votre pochoir ? que choisir entre motif isolé ou frise ? Cette fiche vous propose la réalisation d'une déco murale avec un pochoir en relief.

Temps : moins d'un week-end

Difficulté : ●

Posté le 01/10/08

Mots clés : pochoir peinture frise relief enduits

#### Sommaire

1. Préparation du support
2. Préparation du pochoir
3. Mise en place du pochoir sur le mur
4. Remplissage du pochoir à l'enduit
5. Mise en peinture du pochoir
6. Finitions possibles

#### Matériel et précautions de manipulation

##### 1. Préparation du support

Tous les supports se prêtent au pochoir. Ils doivent être propres, sains et secs, non pulvérulents et suffisamment lisses pour recevoir la décoration au pochoir.

- Le métal, le verre, toutes les surfaces lisses seront soigneusement dégraissées à l'alcool.
- La peinture choisie doit être compatible avec la surface.
- Les murs sont mis en peinture ou déjà prêts à recevoir le pochoir. Le pochoir est la phase finale de la décoration.

##### 2. Préparation du pochoir

**Au préalable :** quelque soit le choix du motif, il n'est souvent pas à l'échelle, sauf dans le cas d'un motif prêt à l'emploi. Il faut donc redimensionner le pochoir. Pour cela, le plus pratique est d'utiliser une photocopieuse pour agrandir ou réduire votre motif.

Vous avez la possibilité de faire réaliser vos pochoirs par découpe laser d'après dessin original.

Elaborer un pochoir en carton

Le carton est idéal pour la réalisation des pochoirs en relief. Son épaisseur est suffisante : elle permet un remplissage à l'aide de matière, en particulier d'un enduit de rebouchage.

- Une fois le motif choisi et mis à l'échelle, reportez-le sur un calque à l'aide d'un crayon gras type 2B.
- Hachurez l'envers du calque sur l'extérieur afin de déterminer les parties à couper.
- Posez le calque, côté crayon, sur le carton. Maintenez-le au besoin avec un peu de papier collant afin d'avoir les mains libres.
- Repassez les contours du motif avec un crayon plus sec, type HB, sur l'envers.
- Découpez le motif et retravaillez-le au besoin pour obtenir des contours les plus nets possibles sur le carton.
- Posez le carton sur une plaque de coupe ou sur un morceau de contreplaqué.
- Avec un cutter, coupez en suivant soigneusement les contours et en respectant le motif et les ponts entre les zones à éviter.

Concevoir un pochoir en acétate - rhodoid

- Le motif choisi et mis à l'échelle, reportez-le directement sur le revêtement à l'aide d'un feutre fin permanent.
- L'utilisation de la gomme étant impossible, il faut donc être soigneux.
- Posez le rhodoid sur une plaque de coupe ou sur un morceau de contreplaqué.
- Avec un cutter, coupez en suivant soigneusement les contours et en respectant le motif et les ponts entre les zones à éviter.

Si vous coupez un pont ou bien si vous faites une découpe malencontreuse ? Vous pouvez utiliser un papier collant pour réparer l'endroit sur le pochoir.

**Par sécurité, vous devez couper** en éloignant de vous, votre main libre et votre corps. Ne dirigez pas le cutter vers vous au cas où il déraperait.

Si le travail du métal attire votre curiosité...

Vous pouvez construire vos pochoirs à l'aide de feuilles de métal, aluminium, cuivre ... Les pochoirs sont alors permanents et utilisables presque à l'infini.

##### 3. Mise en place du pochoir sur le mur

Si votre motif est composé de plusieurs dessins dont un central, commencez par celui au milieu du mur pour un bon équilibre visuel de leur disposition.

Si vous souhaitez réaliser une frise

- Repérez sur le mur la hauteur de pose.
- Utilisez un niveau à bulle et une grande règle pour obtenir une ligne parfaite.
- Tracez deux lignes qui délimitent la hauteur du pochoir : la ligne haute et la ligne basse de ce dernier. Le trait doit être fin, crayon sec.
- Le pochoir est alors prêt à être fixé à l'aide de scotch papier ou de colle repositionnable en bombe.



Plaquez bien le pochoir avant d'étaler la colle.

**La colle doit être répartie de manière homogène.** En effet, l'enduit étant humide, il est important que le pochoir soit bien plaqué contre le mur, au risque de voir couler l'enduit au-dessous du pochoir.

Si vous utilisez le pochoir pour un motif isolé

Le motif isolé est un décor à part entière. Il convient de bien choisir son emplacement. Sachez que le décor réalisé n'est pas réversible.

**L'enduit une fois posé n'est ni décollable ni recouvrable.** Ainsi, si vous désirez changer de décor, il faut passer par une phase de préparation de la surface. Mieux vaut trouver le bon emplacement dès le début !

**La méthode pour positionner le pochoir isolé** est identique à celle de la réalisation d'une frise : repérage, traçage et mise en place à l'aide principalement de colle en bombe repositionnable pour le pochoir en relief.

##### 4. Remplissage du pochoir à l'enduit

- Prélevez de l'enduit en quantité importante à l'aide d'un couteau.
- Déposez l'enduit sur le couteau à enduire.



Déposez l'enduit sur le couteau à enduire.

- En partant du haut du pochoir, remplissez-le d'enduit régulièrement et rechargez le couteau au fur et à mesure.



Partez du haut du pochoir


**Pour éviter les débordements d'enduit sur les côtés du couteau lors du remplissage du pochoir, déposez l'enduit au centre du couteau à enduire.**

- Remontez en aplatissant le couteau selon un angle d'environ 25° pour tirer l'enduit.



Pochoir rempli d'enduit après lissage.

- Laissez tirer l'enduit entre cinq à dix minutes avant de retirer délicatement le pochoir.



Retirez délicatement le pochoir.

- Si vous avez plusieurs applications à faire, nettoyez délicatement le pochoir de toutes les traces d'enduit sans le détrempier.
- Laissez sécher l'enduit le temps indiqué sur son emballage.

#### Effet « brut »

Lorsque votre enduit est sec, vous pouvez peindre directement dessus ou bien le laisser brut. Une fine couche de vernis en bombe permet de préserver un enduit brut tout en facilitant son entretien au quotidien.

##### 5. Mise en peinture du pochoir

- Dans un premier temps, préparez toutes les couleurs dont vous avez besoin. Utilisez un pinceau par couleur.
- Trempez les poils de la brosse dans la peinture.
- Egouttez la brosse sur un papier absorbant ou sur le rebord de votre récipient. Ne pas trop charger le pinceau.
- Tapotez doucement, mais régulièrement, à l'intérieur du pochoir dans le motif.
- Rechargez en peinture s'il le faut pour remplir la surface.
- Si vous avez plusieurs couleurs à appliquer, travaillez couleur par couleur afin de laisser sécher la première couche.
- L'utilisation d'une éponge vous offre un effet différent puisque marbré. A utiliser à la place du pochoir.
- Découlez soigneusement le pochoir de la droite vers la gauche ou inversement selon votre main. Ne passez pas celle-ci sur le motif, la peinture risquerait de baver !

**Le travail à l'aide de peinture à l'huile** demande du temps surtout pour le séchage.

**Le bon geste :** tapoter doucement en tenant la brosse perpendiculairement à la surface. Ne pas écraser les poils.

#### Alternative déco : les rehauts de peinture

Après avoir peint le motif, ou au lieu de le peindre, on peut faire des rehauts en peinture sur toute sa surface ou sur une partie. On donne ainsi au motif relief et profondeur. Exemple : vous effectuez des rehauts de peinture sur les bordures, les pétales et les tiges des fleurs. Pour cela, utilisez une brosse de petite taille. Faites les rehauts sur peinture sèche et une fois que tout le décor est réalisé.

##### 6. Finitions possibles

Vernis ou cire

- Application d'un vernis acrylique ou non, en deux couches.

Le type de vernis est à choisir en fonction du type de peinture appliquée préalablement.

- Ou application d'une cire naturelle ou murale, suivie d'un lustrage si nécessaire. Lustrez à l'aide d'une brosse souple, d'un bas usagé ou d'un chiffon doux.

Finition lavable ou lessivable

Si la surface ayant reçu le pochoir est souvent utilisée, ou si elle demande un entretien particulier, choisissez une finition lavable ou lessivable. Par exemple, un vernis mural.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de l'internaute.



